




Heimgard


# Temp & Luftfuktighetssensor

Hurtigstartveiledning  
versjon 1.0


Krever et  
heimgard-  
knutepunkt

# Hva inneholder boksen

A.  
Temperatur- og fuktighetssensor




C.  
Metallpinne




B.  
CR 2450 batteri x 1



D.  
Veggfeste




# Oversikt over enheten




G.  
Batterideksel

H.  
Batteriisolator




1.

Fjern veggfestet (D) og batteridekselet (G).  
Fjern deretter batteriisolatoren (G) ved å trekke i  
plasttappen. Sett på plass bakdekselet




2.

Åpne Heimgard-appen og følg trinnene som er  
beskrevet her for å koble til enheten din



3.

Sett inn metallpinnen (C) og trykk på delta-  
knappen (E) i 3 sekunder mens appen din  
skanner etter enheten



4.

Enheden vises i listen Oppdagede enheter . Klikk  
på konfigurerer for å legge til enheten i et bestemt  
rom

## Konfigurerer og bruk


Generisk: I appen kan du overvåke temperatur og fuktighet i rommet der enheten er plassert

Klimakontroll: Hvis du har en smart temperatursensor og en smartplugg, kan du koble et varmeapparat eller en vifte til smartpluggen, så kan du kontrollere klimaforholdene i rommet. Automatiser temperaturen med tidsplaner og scener

## Montering

Fjern beskyttelseslaget på det tosidige båndet på **veggfestet (D)**. Trykk veggfestet godt mot veggen på ønsket sted.

Eksempel på sensorplasseringer



## Feilsøking

Hvis enheten kobler seg ut uventet, må du sjekke batteriet.

### Unngå plassering

- utendørs
- over eller under varme- eller kjølesystem
- direkte kontakt med vann

## LED-beskrivelse

Blinker raskt: Paring til nettverk

Blinking (x 6): Koble fra nettverk

## Tilbakestill til fabrikkstandard

Sett inn metallpinnen (C) og trykk på tilbakestillingsknappen (E) i 5 sekunder for å koble enheten fra nettverket. LED-lampen blinker (x 6) mens du kobler fra nettverket

## Trenger du hjelp?

Nettsted: [heimgard.com/support](https://heimgard.com/support)

E-post: [support@heimgard.com](mailto:support@heimgard.com)

Facebook: [facebook.com/heimgardnorge/](https://facebook.com/heimgardnorge/)

Telefon: +47 649 44 422

Gå til [heimgard.com](https://heimgard.com) for mer informasjon og tips om bruk.

## Viktig sikkerhetsinformasjon


1. Les gjennom og følg disse instruksjonene.
2. Skal bare rengjøres med tørr, myk klut. Husholdningsvaskemidler og løsemidler kan skade enheten.
3. Ikke installer enheten i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeregistre, varmeovner eller andre enheter som produserer varme.
4. Ikke bruk enheten i nærheten av vann.
5. Advarsel: For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må enheten ikke utsettes for regn eller fuktighet.
6. Ikke utsett enheten for drypp eller sprut.
7. Beskytt de vedlagte kablene mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved pluggen, beholdere og punktet ut av apparatet.
8. Du må bare bruke tilbehør/tilleggsutstyr som er spesifisert av produsenten.
9. Koble fra enheten under tordenvær eller når den ikke brukes over lengre tid.
10. All service skal utføres av kvalifisert servicepersonell. Det skal utføres service når enheten har blitt skadet på noen måte.
11. Driftstemperatur: -15 °C til +60 °C
12. Relativ driftsfuktighet: < 95 % relativ fuktighet (ingen kondens)



Kast produktet på korrekt måte når levetiden går ut. Dette er elektronisk avfall, og skal resirkuleres som det.



Heimgard

 [heimgard.com](https://heimgard.com)