



Lease este manual antes
de operar el equipo.

Clavija

Declaración (NOM-208-SCFI-2016) para su uso en Mexico, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes 2 condiciones:


- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no causa interferencia perjudicial.
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que puede causar su operación no deseada.

Guía rápida




Requiere un
módem de
Internet en tu
Casa Conectada

Descripción del dispositivo



1.

Conecta el **dispositivo (A)** al **enchufe** de la pared. La **luz LED (C)** encenderá rojo/azul por 5 segundos mientras el dispositivo arranca.



2.

Abre tu aplicación de Casa Conectada y sigue los pasos de abajo para conectar el dispositivo.




Administrar
dispositivos



3.

Presiona y mantiene **el botón de unirse (B)** **durante 3 segundos**, mientras Casa Conectada se encuentra escaneado dispositivos.



4.

Luego de un momento el dispositivo aparecerá **en la lista de dispositivos** encontrados. Haz clic en **configurar** para agregar el dispositivo a la habitación que desees.

Configuración y uso

Tienes 3 opciones para configurar el dispositivo.

Genérico: En este modo puedes controlar el dispositivo desde cualquier habitación y observar las estadísticas de consumo.

Ejemplo: Encender remotamente una TV, ventilador eléctrico, cafetera o algún otro electrodoméstico.

Luz: Conecta alguna lámpara a la clavija y controla esa luz individualmente o junto a otras luces dentro de la misma habitación.

Control de temperatura: Conecta la calefacción o ventilador a la clavija. Si cuentas con un sensor de temperatura inteligente, puedes controlar las condiciones de temperatura de la habitación. Puedes también automatizar la temperatura con escenas y horarios.

Descripción LED

Luz encendida:	Encendido
Luz apagada:	Apagado
Parpadeo rápido:	Esperando emparejar
Parpadeo lento:	Restaurando de fábrica

Restauración de fábrica

Presiona y mantiene **el botón de reinicio (B)** **durante 5 segundos** para desconectar el aparato de la red. **El LED parpadeará (x6)** durante este proceso.

Para México:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes condiciones:

1. Este equipo no causará interferencias perjudiciales.
2. Este equipo acepta cualquier interferencia, incluyendo la que puede causar su operación no deseada.

Puedes obtener información adicional en:

<https://heimgard.com/mx/ayuda>



Información importante de seguridad

1. Lee y sigue estas instrucciones.
2. Limpia sólo con un paño suave y seco. Los limpiadores domésticos y los disolventes pueden dañar el acabado de tu dispositivo.
3. No lo instales cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros dispositivos que produzcan calor.
4. No utilices este dispositivo cerca del agua.
5. Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no expongas este dispositivo a la lluvia ni a la humedad.
6. No expongas el dispositivo a goteos o salpicaduras.
7. Protege los cables conectados para que no sean pisados o pellizcados, especialmente en los enchufes, tomas de corriente y el punto de salida del dispositivo.
8. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
9. Desconecta este dispositivo durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
10. Todos los servicios deben realizarse por personal de servicio calificado. El mantenimiento es necesario cuando el dispositivo se ha dañado de alguna manera.
11. Temperatura de funcionamiento: -10°C a $+50^{\circ}\text{C}$
12. Humedad relativa de funcionamiento: $< 95\% \text{ RH}$ (sin condensación)



Desecha el producto correctamente al final de la vida útil. Se trata de residuos electrónicos que deben reciclarse como corresponde.

