

Sørg for at enheten du bruker (PC, nettbrett etc.) er tilkoblet til AL2000 enten via trådløst eller kabel.

1. Gå inn på adressen <http://airlink.setup/wlencrypt.asp> (om du ikke kommer inn på denne adressen så gjør en nullstilling av AL2000 og prøv igjen.)
2. Skriv inn navnet på nettverket i feltet Device SSID
3. Encryption = WPA pre-shared key
4. Velg WPA(TKIP) eller WPA2-AES
5. Velg passhrase
6. I KEY feltet skriver du inn passord for det trådløse nettverket.
7. Til slutt velg hvilke kanal ruterens din sender på.
8. Trykk Apply + Apply

Om AL2000 klarer å koble til nå, så vil lampen for 2.4GHz begynne å lyse etter hvert.



## Security

Please set your Device.

Wireless Radio :	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
Device SSID :	<input type="text"/>
Encryption :	<input type="text" value="WPA pre-shared key"/>
WPA Unicast Cipher Suite :	<input type="radio"/> WPA(TKIP) <input checked="" type="radio"/> WPA2(AES)
Pre-shared Key Format :	<input type="text" value="Passphrase"/>
KEY :	<input type="text"/>
Channel :	<input type="text" value="6"/>