



RADIO BUDDY DAB


Jensen®
OF SCANDINAVIA

HURTIGGUIDE





TAKK FOR AT DU VALGTE
JENSEN OF SCANDINAVIA




I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøye kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes behov og ønsker.

Vi gjør alt for å være førstevalget, best på kundeservice og at våre produkter er enkle å bruke.

Vi håper du blir fornøyd med din nye Buddy DAB radio.

Vennlig hilsen
Jensen of Scandinavia



Innhold

Kom i gang	6
DAB-Radio	8
FM-Radio	10
Bluetooth	12
Music in	14
Litt info	16
Om batteriet	18
Robust radio	18
Sikkerhet	19

Kom i gang

Monter medfølgende strømadapter som passer i ditt land og koble strømkabelen i radioen. Trykk på  for å slå på radio. Radioen vil nå automatisk søke etter alle tilgjengelige radiokanaler. For optimalt mottak, trekk radio-antennen helt ut og justerer posisjonen for optimal signalstyrke 



Endre språk

Standard språk er engelsk. Ønsker du å endre språk:

Langt trykk →  → System → Language → Velg språk

Oversikt

DAB-modus

Langt trykk for å skanne automatisk

FM-modus


Langt trykk for å skanne automatisk

Bluetooth-modus

Music In-modus

Info

Meny (langt trykk)



Slå på

Langt trykk

Hvilemodus

Kort trykk

Slå av

Langt trykk

Volum

Dreieknapp


Enter

For FM- og DAB-modus:
Preset 1 til 10 (forhåndslagre stasjoner)

For Bluetooth-modus:
Langt trykk – Frakobling
Kort trykk – Play / Pause

DAB-Radio

Første gang du starter radioen vil alle tilgjengelige stasjoner bli lagret i kanallisten i alfabetisk rekkefølge. Det er ikke nødvendig å søke manuelt.



1 Bytt til DAB-modus

Kort trykk på



2 Bytte av kanal

Kort trykk på



eller



for å bytte stasjon

3 Lagre favoritt kanaler

Kort trykk på



Velg plass fra 1 til 10 med



eller




Langt trykk på



for å lagre din favoritt kanal

FM-Radio

Trykk venstre og høyre pilknapp for å velge forrige eller neste kanal.




1 Bytt til FM-modus



2 Bytte av kanal




3 Lagre favoritt kanaler



Bluetooth

Med Bluetooth-teknologi, kan musikk og lyd sendes trådløst til din Buddy DAB fra smarttelefoner, nettbrett og annet elektronisk utstyr. Den trådløse rekkevidden strekker seg over 10 meter i friluft og kan variere innendørs.



1 Bytt til Bluetooth-modus

Kort trykk på



2 Koble til Bluetooth




Tilkobling via Bluetooth

Bruk en Bluetooth- enhet til å søke etter «Buddy DAB»



Tilkobling via NFC

Enkelte mobiler* er utstyrt med NFC antenne for enkel trådløs tilkobling mellom mobil og Buddy DAB. Sjekk at NFC er aktivert på din smarttelefon. Sett den inn til NFC symbolet på Buddy DAB sin høyre side. Tilkobling aksepteres via smarttelefon.




*iPhone er ikke kompatibelt med NFC.

Music in

Du kan koble din musikkspiller til din radio for å lytte til din favoritt-musikk via radioens høyttaler. Bruk lydkabelen du finner i boksen med tilbehør. Radioen skifter automatisk modus til Music in-modus når du kobler til.

Info
Meny (langt trykk)



1 Bytt til Music in-modus

Sett inn lydkabelen



Buddy DAB vil automatisk
bytte til Music in-modus



Litt info

Dette er DAB:

Digital kringkastingsteknologi er utviklet i Europa. Digital radio gir plass til langt flere kanaler enn dagens FM. Både DAB og FM er kringkastet lyd som tas imot via signaler i luften, så man trenger ikke internett-tilknytning.

Dette er FM:

Det kalles FM-båndet fordi hensikten er at man kun sender radio-foni via FM (frekvensmodulasjon). 1. januar 2017 begynner FM-slukkingen av riksdekkende radiokanaler i Norge.

Dette er AUX:

Auxiliary, som i konteksten brukes om radioapparater for å beskrive tilkobling mot en ekstern lydenhet. AUX-in betyr at man kan sende signaler fra for eksempel en MP3 spiller eller en smartelefon til radioen med en mini-jack-kabel.

Dette er Bluetooth:

Med Bluetooth-teknologi kan musikk og lyd sendes trådløst til din Buddy DAB fra smarttelefoner, nettbrett og annet elektronisk utstyr. Trådløs rekkevidde kan strekke seg opptil 10 meter i friluft og kan variere innendørs.

Fakta om denne radioen:

Radioen gir deg muligheter til å spille følgende: DAB, FM, musikk via ledning (Music in) og trådløst via Bluetooth.

Lang batteritid, vannavstøtende og god lydkvalitet gjør den ypperlig for utendørs bruk. Radioen er designet og utviklet i Norge av Jensen of Scandinavia. Vi har satt høye krav til lyd, konstruksjon og brukeropplevelse.

Innholdet i esken:

Radioenhet, strømadapter (EU & UK), lydkabel, fjernkontroll og bruksanvisning.

Om batteriet

Buddy DAB har en spesiellaget batteri-løsning som vil kunne gi opptil 24 timer batteritid*. Etter 30 min vil radioen slå seg av hvis den ikke er aktiv. Skjermen vil automatisk slå seg av etter 2 min for å gi best batteritid. Trykk på en knapp for å aktivere skjermen. Det er innebygget en intelligent batterihandtering som sørger for å ikke lade batteriet når den har blitt fulladet. Det er trygt å la laderen stå tilkoblet.

Det vil ta kun fire timer å lade batteriet fra 0% til 70%. For å oppnå lengst mulig holdbarhet på batteriet vil de siste 30% bruke lengre tid. Totalt vil det ta 12 timer å lade fra 0% til 100%.

Robust radio

Buddy DAB er laget for å kunne tæs med utendørs. Med den ytre gummi og vannavstøtende kabinett vil Buddy DAB kunne tåle å være under vann opptil 5 min og ca 20 cm dybde. Ta den gjerne med på standen og skyll av støv, sand osv. så det ikke ligger på høytaller elementet i lengre tid.

*Beregning av batteritid er basert med 50% volum.

Sikkerhet

Dette produktet inneholder ingen utskiftbare eller reparerbare deler. Vi anbefaler ikke inngrep eller åpning av produktet, det kan ha risiko for elektrisk støt. For optimal lydkvalitet, benytt radioen ved temperaturer mellom +5°C og +40°C.

VARSEL: Vær forsiktig med å skru volumet for høyt. Dette kan medføre hørselsskade.

Strømforsyning:

Inngang: 100–240V ~ 50–60 Hz 1.0A

Utgang: 12V DC 2000 mA


**This equipment may be sold
in all EU and EFTA countries:**

AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI,
FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI,
LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, BG

Jensen®
OF SCANDINAVIA

www.jensenofscandinavia.com





Jensen®
OF SCANDINAVIA

