

Quick Installation Guide

OMNI LITE

Mesh Wi-Fi System

by
Jensen
OF SCANDINAVIA



Innhold i pakken

- * Omni lite x 3
- * Strømadapter x 3
- * Nettkabel x 1
- * Hurtigguide x 1



Package content

- * Omni lite x 3
- * Power adapter x 3
- * Ethernet cable x 1
- * Quick Installation Guide x 1



Förpackningens innehåll

- * Omni lite x 3
- * Strømadapter x 3
- * Nätverkskabel x 1
- * Snabbguide x 1




Pakkens indhold

- * Omni lite x 3
- * Strømadapter x 3
- * Netværkskabel x 1
- * Kvikguide x 1



Pakkauksen sisältö

- * Omni lite x 3
- * Virtalähde x 3
- * Ethernet-kaapeli x 1
- * Asennusohje x 1




Koble første Omni til internett

1. Koble fra strøm på ditt internett modem. Internett modemet er boksen som gir deg internett og leveres av din internettleverandør.
2. Koble medfølgende nettkabel fra LAN/Internett på internett modemet til WAN/LAN port på Omni.
3. Koble medfølgende strømadapter til stikkkontakten og deretter til Omni Lite.
4. Koble deretter til strøm på internett modemet og vent i 2 minutter før du fortsetter med neste steg.




Installer Omni appen

Last ned Omni WiFi appen til din smarttelefon/nettbrett ved å søke etter **Omni WiFi** i App Store eller Google Play, eller ved å skanne QR koden øverst på dette arket.



Oppsett av Omni

Start Omni WiFi appen og følg veiledningen for å fullføre oppsettet og tilkoblingen til internett. Når Omni er tilkoblet internett vil LED lampen på Omni lyse grønt.



Koble til og plasser de andre Omni enhetene

Koble til strøm på de resterende Omni enhetene og plasser de i et åpent område for best ytelse.

Trenger du hjelp?

Om du trenger hjelp under oppsettet kan du kontakte vår support gratis på telefon 22 32 30 76 eller sende oss en epost til support@jensenscandinavia.com.

Telefon er åpen Man - Fre 08:00 - 20:00 og Lør 14:00 - 18:00

Connect the first Omni to internet

1. Power off your internet modem. The Internet modem is the box which is usually provided by your internet service provider.
2. Connect the enclosed Ethernet cable from the LAN/Internet port on your internet modem to the WAN/LAN port on your Omni device.
3. Connect the enclosed power adapter to a power outlet and then to the Omni.
4. Power on your internet modem and wait a few minutes for the modem to boot before move to the next step.

Install Omni WiFi app

Download and install the Omni WiFi app to your mobile device by searching for **Omni WiFi** in App Store or Google Play, or by scanning the QR code on the top of this page.

Setup Omni

Start the Omni WiFi app and follow the on-screen instructions to complete the setup. After the Omni is connected to the internet the LED will become solid green.

Connect and place the other Omni devices

Connect the remaining Omni devices to power source and place them in an open area for best performance.

In about 1 minute the Omni LED will display one of the following status:

Green	Good connection
Yellow	Fair connection
Red	Disconnected

If the Omni LED is not solid green, we recommend you to move it closer to another Omni to get better connection.

Your Omni Mesh system is now ready and you can enjoy seamless and reliable internet connection for all your WiFi devices.

Need help?

If you need help during setup you can call our free phone support + 47 22 32 30 76. You can also send us an email at support@jensenscandinavia.com

Monday - Friday 08:00 - 20:00
Saturday 14:00 - 18:00

Ansluta första Omni till internet

1. Koppla bort elanslutningen från internetmodemet. Internett modemet er boksen som gir deg internett og leveres av din internettleverandør.
2. Anslut den medföljande nätverkskabeln från LAN-porten på internetmodemet till WAN/LAN porten på Omni.
3. Anslut den medföljande nätadaptern till eluttaget och sedan till Omni.
4. Anslut internetmodemet till elnätet och vänta i 2 minuter innan du fortsätter med nästa steg.

Installera Omni-appen

Ladda ned och installera Omni WiFi-appen till din smarta telefon/surfplatta genom att söka efter **Omni WiFi** i App Store eller Google Play eller genom att skanna QR koden överst på denna sida.

Konfigurera Omni

Starta Omni WiFi-appen och följ instruktionerna i appen för att slutföra konfigurationen och anslutningen till Internet. När Omni är ansluten till Internet lyser LED-lampen på Omni grönt.

Anslut och placera de återstående Omni-enheterna

Anslut de återstående Omni-enheterna till elnätet och placera dem på en öppen yta för bästa prestanda.

Vänta 1 minut. LED-lampen på Omni lyser nu i en av följande färger för att visa status.

Grönt	Bra signal
Gult	Medelgod signal
Rött	Inte ansluten

Om LED-lampen inte lyser grönt rekommenderar vi att du flyttar Omni-enheten närmare än de andra Omni-enheterna.

Ditt Omni Mesh-system är nu klart för användning och du kan se fram emot en smidig och tillförlitlig internetanslutning för alla dina WiFi-enheter.

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp under installationen kan du kontakta vårt support gratis på telefonen 08 38 30 00 eller skicka oss ett mail: support@jensenscandinavia.com.

Mån - fre 08:00 - 20:00
och Lør 14:00 - 18:00

Tilslutning af den første Omni til internettet

1. Afbryd strømmen til internetmodemet. Internett modemet er den boks, der giver dig internet og er leveret af din internetudbyder.
2. Slut internetmodemets LAN-port til WAN/LAN port på Omni ved hjælp af det medfølgende netværkskabel.
3. Slut den medfølgende strømadapter til stikkontakten og derefter til Omni.
4. Slut internetmodemet til strøm og vent i 2 minutter, før du fortsætter med det næste trin.

Installation af Omni-appen

Hent og installer Omni WiFi-appen på din smartphone/tablet ved at søge efter **Omni WiFi** i App Store eller Google Play eller ved at skanne QR-kode øverst på dette ark.

Konfiguration af Omni

Start Omni WiFi app og følg vejledningen for at fuldføre konfigurationen og oprette forbindelse til internettet. Når Omni er forbundet til internettet, lyser LED-lampen på Omni grøn.

Tilslutning og placering af de resterende Omni-enheder

Slut de resterende Omni-enheder til strøm, og placer dem i et åbent område for at opnå optimal ydeevne.

Vent 1 minut. LED-lampen på Omni angiver nu status med en af følgende farver.

Grøn lys	Godt signal
Gult lys	Medium signal
Rødt lys	Ikke tilsluttet

Hvis LED-lampen ikke lyser grøn, anbefaler vi, at du flytter Omni-enheden tættere på en af de øvrige Omni-enheder.

Dit Omni Mesh-system er nu klar til brug, og du kan nyde en problemfri og pålidelig internetforbindelse på alle dine wifi-enheder.

Brug for hjælp?

Hvis du har brug for hjælp under opsætningen, kan du kontakte vores support gratis på telefonen 70 70 21 22 eller send os en mail: support@jensenscandinavia.com.

Man - fre 08:00 - 20:00
og Lør 14:00 - 18:00

Omnin yhdistäminen internetiin

1. Sammuta internet-modeemi. Internet-modeemi on laattikko, joka saadaan yleensä Internet-palveluntarjoajalta.
2. Liitä mukana tuleva Ethernet-kaapeli internet-modeemin LAN-porttiin ja Omnin WAN/LAN-porttiin.
3. Kytke mukana tuleva virtalähde pistorasiaan ja sitten Omnin.
4. Käynnistä internet-modeemi. Käynnistä Internet-modeemi ja odota muutama minuutti, kunnes modeemi käynnistyy, ennen kuin siirryt seuraavaan vaiheeseen.

Omni WiFi -sovelluksen asentaminen

Lataa ja asenna Omni WiFi -sovellus mobiililaitteeseesi. Hae **Omni WiFi** App Storesta tai Google Play -kaupasta tai skanna QR-koodi.

Omnin asetusten tekeminen

Tee internet-asetukset seuraamalla näytön ohjeita. Kun Omni on yhteydessä internetiin, LED-merkkivalo palaa Vihreä.

Muiden Omni-laitteiden yhdistäminen ja sijoitteleminen

Yhdistä muut Omni-laitteet virtalähteeseen ja aseta ne avoimelle alueelle, niin suorituskyky on paras.

Odotu noin minuutti, kunnes Omnin LEDiin syttyy jokin seuraavista väreistä:

Vihreä	hyvä yhteys
Keltainen	melko hyvä yhteys
Punainen	yhteys katkaistu


Jos Omnin LED ei ole Vihreä, kannattaa siirtää se lähemmäksi toista Omnia, niin yhteys paranee.

Omni Mesh -järjestelmäsi on nyt valmis ja voit käyttää soamatonta ja luotettavaa internet-yhteyttä kaikilla WiFi-laitteilla.

Tarvitsetko apua?

Jos tarvitset apua asennuksen aikana, voit soittaa maksuttomaan puhelintuemme 09 455 21 22. Voit myös lähettää meille sähköpostia osoitteeseen support@jensenscandinavia.com

Maanantai - perjantai 8.00–20.00
Lauantai 14.00 - 18.00



FAQ

Question 1: Can I use the Omni Mesh WiFi System without configuration?
Answer: If your internet provider use dynamic IP (most common solution) you just need to perform step 1, 2 and 4 to connect all the Omni devices. When all the Omni devices LED are solid green your WiFi network is set up and ready for use. The default WiFi name and password for your Omni can be found on label under each Omni device.

Question 2: What should I do if I cannot access the internet after setting up my WiFi network without configuration?
Answer: Please try follow the setup procedure again.

Question 3: How can I change the SSID (WiFi name) and password?
Answer: Follow step 2 to download the Omni WiFi app. Then run the app, tap settings in the lower right corner and then tap Wireless Settings. Now you can change the SSID (WiFi name) and password, and then click Save. After this change you need to reconnect all your mobile devices using the new SSID (WiFi name) and password.

Question 4: How can I reset the Omni to factory default setting?
Answer: Hold down the Reset button on the back of Omni for about 6 seconds until LED flashes green.

Question 5: How do I remove a Omni device from my Omni Mesh WiFi network?
Answer: Click on the Omni device in the Omni WiFi app, then tap the upper-right corner and choose Delete.

Question 6: Can I add a new Omni device to expand the network coverage?
Answer: Yes, you can purchase new Omni devices and add them like this:
(1) Place the new Omni device less than 10 meters from an existing Omni. Power it on and wait 1 min.
(2) Push the reset button on the back of Omni for 6 seconds (LED will flash green).
(3) Open the Omni WiFi app. The new device will be detected automatically.
Follow the on-screen instructions to add the new device.

CE Mark Warning

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radiointerference, in which case the user may be required to take adequate measures. Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor use only. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment.
(2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

Declaration of conformity
Hereby , JensenScandinavia AS declares that the radio equipment type Omni is compliant with RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/EU.

Operate Frequency:
2.4 GHz: EU/2400-2483.5MHz (CH1-CH13)
5 GHz: EU/5150-5250MHz (CH36-CH48)
EIRP Power (Max):
2.4 GHz: 19.67dBm
5 GHz: 22.21dBm
Software version: V1.0.0
Input: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0.6A
Output: 9V DC 1 A

Operating Enviroment
Temperature 0°C - 40°C
Humidity:10%-90% RH, non-condensing

Usage restrictions
The Omni Mesh WiFi System is intended for indoor use only.



RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys new electrical or electronic equipment.

BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

Phone support
12 months free phone support
Norway: 22 32 30 76
Sweden: 08 38 30 00
Denmark: 70 70 21 22
Finland: 09 455 21 22

Monday - Friday: 08.00 - 20.00
Saturday: 14.00 - 18.00

e-mail support
You can also send us an email to: support@jensenscandinavia.com

User manual
At out download page www.jensenscandinavia.com/downloads you will find user manual for your Omni Mesh WiFi System.

Copyright © 2018 JensenofScandinavia AS. All rights reserved

Jensen
OF SCANDINAVIA
www.jensenscandinavia.com

