






BabyLink

Installation Guide for iPhone/iPad/Android









Installation





E

seriores are









strøm igien



Se instruksjoner til høyre for hvordan du bruker BabyLink, eller se i manualen på www.iensenscandinavia.com.

Plasser BabyLink der du vil ha det og koble til

How to use





Ett trykk på denne knappen slår PÅ video og alarm.

5. Lagrer skjermbildet til bildemappen på smarttelefonen.

Vær oppmerksom på at ekstra kostnader kan påløpe fra din

1. Når denne er RØD er video og alarm AV.

2. Når denne er GRØNN er video og alarm PÅ.

Et trykk på denne slår AV video og alarm.

Trykk en gang til for å stoppe opptaket.


telefonleverandør ved bruk av 3G/4G nettverk.

3. Trykk for å starte OPPTAK av video

4. Tilbake til hovedmeny (camera list)







Hvordan endrer jeg en alarm?

Her kan du skru av/på og endre følsomhet for alarm basert på bevegelse(motion), lyd(sound) og/eller PIR (Passive-IR)

Hvordan skrur jeg av LED lampene på BabyLink? Her kan du velge om status lampene skal være på kun når video er aktiv (standard) eller alltid være av (Always turn off). Om du velger «Turn off after network connected» vil lampene slukke så fort

Tips


BabyLink er tilkoblet nettverket, men fortsatt lyse når video er aktiv. IR LED vil alltid lyse når nattmodus er aktiv.


Hvordan endrer jeg kvalitet på video?

Fra Camera list trykk **②** → Stream settings -> Bandwidth. Her kan du endre fra 32 Kbps (lav kvalitet) til 512 Kbps (høy kvalitet)









A. Connect enclosed power supply

D. iPad/iPhone: Last ned «BabvLink» fra App Store. Android: Last ned «BabyLink» fra Play Butikk

- A. Koble til medfølgende strømadapter
- være tilkoblet til ditt trådløse nettverk.

D

B. Connect the BabyLink camera to your broadband

must be connected to your wireless network.

D. iPad/iPhone: Download «BabyLink» from App Store.

Android: Download «BabyLink» from Play Store.

router with the enclosed network cable.

C. Your iPhone, iPad or Android smart phone

- E. Start «BabyLink» programmet og velg ditt BabyLink kamera fra listen. F. Skriv inn Camera-ID/Brukernavn og passord.
 - Standard Camera-ID/Brukernavn og passord til din BabyLink står skrevet på baksiden av kamera. G. Velg det trådløse nettverket som BabvLink

G

- skal kobles til.
- Om BabyLink kun skal være tilkoblet med kabel, trykker du SKIP.
- H. Skriv inn passordet til det trådløse nettverket og trykk OK.

E. Start the «BabyLink» application and select your BabyLink camera from the list.

- F. Enter the Camera-ID/Username and password Default Camera-ID/Username and password for your BabyLink can be found on the backside of BabyLink.
- G. Select the wireless wireless network for BabyLink to conenct to.
- If you want to use BabyLink by cable only, press SKIP.
- H. Enter the password for the wireless network and

I. Disconnect the network cable from BabyLink and click Next. Wait 30 seconds for BabyLink to re-connect to the wireless network. Now you can place the BabyLink camera where ! you want to use it and then reconnect power.

See instruction on right side for how to use your BabyLink, or see the manual on www.iensenscandinavia.com.

1. When RED, video and alarm is OFF. One click will turn ON video and alarm.

- 2. When GREEN, video and alarm is ON. One click will turn OFF video and alarm.
- 3. Click this to RECORD video. Click one more time to STOP recording.
- 4. Click to go back to main menu (camera list).
- 5. Click to take snapshot to Picture gallery on your phone
- Please note that use with 3G/4G network additional cost from your carrier will accure

How do I change the alarm?

From the camera list click **○** → Alarm Notification Here you can turn on/off alarms or change the motion/sound sensitivity.

How to turn off the status LED on BabyLink?

Here you can select if the status LED should be on during use (normal) or always be off (Always turn off).

If you select «Turn off after network connected» the LED will be switched off after the BabyLink is connected to the network.

How to change the video quality?


From the camera list click **○** → Stream settings → Bandwidth You can change from 32 Kbps (low quality) up to 512 Kbps (High quality)


















BabyLink

Installation Guide for iPhone/iPad/Android









Installation
















anschließen



- F. Kamera-ID/Benutzername und Passwort eingeben. Die voreingestellte Kamera-ID/den Benutzernamen und das pass-wort für Ihr BabyLink finden Sie auf der Rückseite des BabyLink
- G. WLAN auswählen, mit dem das BabyLink verbunden werden soll.
- Wenn BabyLink nur über ein Kabel angeschlossen werden soll, drücken Sie SKIP (Übergeh
- H. Passwort für das WLAN eingeben und OK klicken.
- I. Netzwerkkabel von BabyLink trennen und auf next (Weiter) klicken. 30 Sekunden warten, bis das BabyLink sich mit Ihrem WLAN verbunden hat. BabyLink an den gewünschten Einsatzort stellen und dann die Spannungsversorgung wieder
- Siehe die Bedienungsanleitung für BabyLink auf der rechten Seite oder das Handbuch unter www.iensenscandinavia.com

How to use



- 1. Rot: Video und Alarm ausgeschaltet. Ein Klick schaltet Video und Alarm ein.
- GRÜN: Video und Alarm eingeschaltet Ein Klick schaltet Video und Alarm aus
- 3. Klicken, um Video aufzuzeichnen.
- Noch einmal klicken, um die Aufnahme zu stoppen
- 4. Klicken, um ins Hauptmenü zurückzukehren (Liste Camera (Kamera)).
- 5. Klicken, um einen Schnappschuss für die Bildergalerie in Ihrem Handy aufzunehmen.
- Bitte beachten Sie, dass bei Nutzung von 3G/4G Netzwerk zusätzliche Kosten seitens Ihres Mobilfunkanbieters anfallen

Wie kann ich den Alarm ändern?

Klicken Sie in der Liste Camera (Kamera)

◆ Alarm Notification (Alarmbenachrichtigung) Hier können Sie Alarme ein- und ausschalten und die Bewegungs-/Geräuschempfindlichkeit einstellen.

Tips

Wie kann ich die Status-LED am BabyLink ausschalten?

(Video-Einstellungen) → Control (Steuerung) → Status LED Hier können Sie auswählen, ob die Status-LED während des Gebrauchs eingeschaltet (Standardeinstellung) oder immer ausgeschaltet sein soll (Always turn off (Immer ausschalten)). Bei Auswahl von «Turn off after network connected» (Abschalten nach Verbindung mit dem Netzwerk) wird die LED abgeschaltet, wenn das BabyLink sich mit dem Netzwerk verbunden hat.

Wie kann ich die Videoqualität ändern?

Klicken Sie in der Liste Camera (Kamera)

◆ Stream settings (Stream-Einstellungen) → Bandwidth (Bandbreite). Sie können Sie eine Einstellung zwischen 32 KBit/s (niedrige Qualität) und 512 KBit/s (hohe Qualität) wählen.

Comment modifier l'alarme ?

Dans le menu Camera list (Liste des caméras), cliquez sur

▶ Alarm Notification (Notification des alarmes). Cette option vous permet d'activer et de désactiver les alarmes et de modifier la sensibilité au mouvement et au bruit.


Comment désactiver le voyant d'état sur le BabyLink ?


Dans le menu Camera list (Liste des caméras), cliquez sur ▶ Video settings (Paramètres vidéo) → Control (Commande) → Status LED (Voyant d'état). Cette option vous permet de déterminer si le voyant d'état doit rester activé en cours d'utilisation (option par défaut) ou s'il doit rester désactivé turn off [Toujours désactiver]). L'option « Turn off after network connected (Désactiver après la connexion au réseau)» permet de désactiver le voyant une fois le BabyLink connecté au réseau.

Comment modifier la qualité de la vidéo ?

Dans le menu Camera list (Liste des caméras), cliquez sur ▶ Stream settings (Paramètres de la diffusion) → Bandwidth (Bande passante). Vous pouvez régler la qualité de la vidéo entre 32 Kbps (basse qualité) et 512 Kbps (haute qualité).

mit Ihrem Breitband-Router verbinden. C. Ihr iPhone, iPad oder Android-Smartphone muss.





herunterladen

herunterladen


























D

B. Connectez votre BabyLink à votre routeur haut débit à l'aide du câble réseau fourni.

mit Ihrem drahtlosen Netzwerk verbunden sein

Android: «BabyLink» aus dem Play Store

- Votre iPhone, iPad ou smartphone Android doit être connecté au même réseau sans fil. D. iPad/iPhone: téléchargez «BabyLink» dans
- l'App Store. Android: téléchargez «BabyLink» dans le Play Store.
- E. Ouvrez l'application « BabyLink » et sélectionnez votre caméra BabyLink dans la liste.
- F. Saisissez l'identifiant de la caméra et le mot de passe.
- L'identifiant de la caméra et le mot de passe par défaut de votre BabyLink se trouvent au dos de votre BabyLink.
- G. Sélectionnez le réseau sans fil auquel connecter le BabyLink.
- Si vous ne souhaitez utiliser le BabyLink que par câble, appuyez sur SKIP (IGNORER).
- H. Saisissez le mot de passe du réseau sans fil et cliquez sur OK.
- I. Débranchez le câble réseau du BabyLink et cliquez sur Next (Suivant). Patientez 30 secondes pendant que le BabyLink se connecte à votre réseau sans fil.
- Placez le BabyLink là où vous souhaitez l'utiliser et rebranchez l'alimentation.

Consultez les instructions d'utilisation du BabyLink sur le côté droit ou reportez-vous au manuel ou à l'adresse www.jensenscandinavia.com

- 1. Un voyant ROUGE indique que la vidéo et l'alarme sont DÉSACTIVÉES. Cliquez une fois pour ACTIVER la vidéo et l'alarme.
- 2. Un voyant VERT indique que la vidéo et l'alarme sont ACTIVÉES.
- Cliquez une fois pour DÉSACTIVER la vidéo et l'alarme. 3. Cliquez pour ENREGISTRER la vidéo. Cliquez une nouvelle fois pour ARRÊTER l'enregistrement.
- 4. Cliquez pour revenir au menu principal (liste des caméras). 5. Cliquez pour prendre une photo à ajouter à la galerie de votre téléphone.



• Veuillez noter qu'une utilisation sur le réseau 3G/4G peut entraîner des frais supplémentaires facturés par votre opérateur.





