



WIRELESS ROUTER EAGLE 1000

INSTALLASJONSGUIDE NORSK



1 Tilkobling

Koble til medfølgende strømadapter (1) og nettverkskabel mellom ditt bredbåndsmodem og blå port merket «Internet» (2).



2 Ditt nettverk

Ditt trådløse nettverk er allerede satt opp. På undersiden av EAGLE 1000 finner du ditt personlige nettverksnavn (1) og passord (2).

Wireless network name
(SSID)

2.4G: EAGLE05886
5G: EAGLE05886_5GHz

Default security keys

CVRVtej9


3 Velg nettverk

Velg ditt personlige nettverk med din PC, smarttelen eller tablet under nettverksinnstillinger.




4 Ferdig

Du er nå tilkoblet din EAGLE 1000. Start din nettleser for å sjekke om du er tilkoblet internett.



5 Logg inn (innstillinger)

For å få tilgang til innstillinger på din EAGLE 1000, logg på ruterens ved å skrive <http://192.168.38.1> i nettleseren din. (brukernavn = admin og passord = 1234).




The login page for Jensen OF SCANDINAVIA. It features the company logo at the top. Below the logo, there are two input fields: 'Username' and 'Password'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

* Tips

Har du behov for utvidet dekning?

Utvid ditt EAGLE 1000 nettverk med LYNX 2400 Extender.

Dekningsområde: ☒ EAGLE 1000 ☐ LYNX 2400



Support

Gratis 12 måneders telefonsupport!

Norge: 22 32 30 76

Sverige: 08 38 30 00

Danmark: 70 70 21 22

Finland: 09 455 21 22

Åpningstider:

Mandag-fredag: 08.00-20.00

Lørdag: 14.00-18.00

Du kan også sende oss en e-post på adressen support@jensenscandinavia.com

Easy Setup

Dersom du ønsker å tilpasse EAGLE 1000 med eget nettverksnavn og passord etc. kan du bruke Easy Setup menyen. Easy Setup er en oversiktlig og brukervennlig veileder som guider deg gjennom de mest vanlige innstillinger.

? Ofte stilte spørsmål

Ingen forbindelse til internett?

Kontroller at du har koblet til bredbåndsmodemet som vist i steg 1, og at enheten du bruker (PC, smarttelefon etc.) er tilkoblet EAGLE 1000. Deretter kobler du strøm av/på på bredbåndsmodemet. Vent så 5 minutter og sjekk om internett nå fungerer.

Hvorfor er mitt trådløse nettverk ustabilt/dårlig hastighet?

Dette skyldes mest sannsynlig forstyrrelser fra andre trådløse nettverk i ditt område. Løsningen er å endre kanalen din EAGLE 1000 sender på.

Se manual for EAGLE 1000 for å finne ut hvordan du gjør dette:

www.jensenscandinavia.com/downloads

Hvordan nullstiller jeg EAGLE 1000?

Trykk inn WPS/Reset-knappen i 30 sekunder.

Hva er brukernavn og passord for å komme til menyen for innstillinger av EAGLE 1000?

Link: <http://192.168.38.1>

Standard brukernavn = admin

Standard passord = 1234

Declaration of Conformity with Regard to EU Directive 1995/5/EC (R&ETTE) Directive:
Hereby, Jensen of Scandinavia AS, declares that this wireless range extender is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1995/5/EC. The declaration of conformity may be consulted at www.jensenscandinavia.com/rtte

This requirement may be operated in all EU and EFTA countries:

AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, BG

Product usage restrictions:

This product is intended for indoor use only.

Jensen
OF SCANDINAVIA

www.jensenscandinavia.com

