


INSTALLASJONSMANUAL

v.1.0



no

ALARMPANEL

Kontroller ditt sikkerhetssystem raskt fra hvor som helst i ditt hjem

PRODUKT-BESKRIVELSE

Det trådløse alarmpanelet gir deg et brukervennlig alternativ for å kontrollere sikkerhetssystemet ditt fra hvor som helst i ditt hjem. Alarmpanelet har et tastatur med bakbelysning og aktiveringsknapper (natt, hjemme, og natt). Alarmpanelet lyser opp ved bevegelse for enkel bruk i et mørkt rom. Du kan ha flere trådløse alarmpanel i ditt tilkoblede hjem.

EGENSKAPER

- Enkel aktivering/ deaktivering av alarmsystemet.
- Store LED-statusindikatorer.
- Sensor for å oppdage brukere for å lyse opp panelet.
- To monteringsalternativer for installasjonsfleksibilitet (skruer og lim).
- Innebygd effektforsterker.
- Tonetilbakemelding for tilkobling, knappetrykk og varsler.

INNHold I ESKEN

- 1x - Trådløst alarmpanel
- 1x - Veggfeste
- 2x - CR-123a Batterier
- 1x - Sett med monteringsskruer
- 1x - Dobbelt-sidede tape for veggmontering
- 2x - Installasjonsmanual (EN/NO)

NØKKELFUNKSJONER

Store LED-statusindikatorer

Alarmpanelet har store knapper med lys for å vise sikkerhetssystemets status. Plassert over og under tastaturet, viser disse indikatorene flere farger for å vise hvilken type aktivering som er valgt.

Sensor

Den innebygde bevegelsessensoren gjenkjenner når en hånd nærmer seg enheten og aktiverer panelet (ved å lyse opp knappene). Når tastaturet aktiveres, aktiveres statuslampen og tastaturets bakgrunnsbelysning.

ZigBee Home Automation 1.2 Kompatibilitet

Alarmpanelet er fullt ZigBee HA 1.2-sertifisert og er kompatibelt med ZigBee HA 1.2-sertifiserte gateways og enheter.

Enkel 2-trinns tilkoblingsprosess

Alarmpanelet er fabrikkkonfigurert for å søke etter åpne ZigBee-nettverk første gang den er slått på. Åpne Wattle og skann etter ny enhet, sett inn batterier i alarmpanelet, og alarmpanelet/app vil søke og finne enheten for tilkobling til gatewayen.

OPPSTART

1. Ta ut alarmpanelet fra pakken. Fjern monteringsbraketten fra baksiden av panelet og fjern plastbeskyttelsen på batteriene.
2. Start Søk etter nye enheter i appen (Wattle).
3. Sett inn batteriene. Vær oppmerksom på + og - merkene på brettet.

4. For å koble alarmpanelet til Wattle, start søk etter nye enheter ved å skanne etter nye enheter i appen og klikk konfigurere enhet. Når tastaturet ikke er koblet til en gateway, blinker nettverksikonet. Når det er koblet til en gateway, vil nettverksikonet lyse grønt når alarmpanelet aktiveres av bevegelse.

Når alarmpanelet har koblet seg til gatewayen, vil de øverste røde lysdiødene blinke, samtidig som alarmpanelet blir tilgjengelig og vises i appen. For å fullføre paringsprosessen, trykk på konfigurere enheten i appen. Bruk endringer og lagre. Lysdiødene vil da slutte å blinke og det grønne nettverksikonet lyser solid (mens alarmpanelet er aktivert).

5. Tastaturet kan nå monteres på veggen på ønsket sted.

TILBAKESTILLING


Bekreft at alarmsystemet er deaktivert. Håndtering av enheter mens systemet er aktivert kan generere falske alarmer. Fjern alarmpanelet fra veggen ved å skyve oppover til det kommer ut av monteringsbraketten.

Merk: Hvis du fjerner alarmpanelet fra monteringsbraketten, vil det føre til en advarsel om beredskap i appen.

Fjern og bytt ut batteriene. For å tilbakestille alarmpanelet, trykk og hold sabotasjebryteren (den avlange plastknappen på baksiden) mens du setter inn batteriene. Alarmpanelet vil nullstille umiddelbart når du setter inn det første batteriet.

Sett alarmpanelet tilbake på monteringsbraketten.

Merk: Alarmpanelet må være på monteringsbraketten for å fjerne advarsel om sabotasje.



FEILSØKING

Tilbakestill til fabrikkinnstilling - Fjern batterier fra alarmpanelet. Trykk og hold på sabotasjebryteren mens du installerer et batteri igjen. Når alarmpanelet lyser, slipper du sabotasjebryteren.

Oppstart for å koble til alarmpanelet.

AVHENDING

Avhend produktet og batteriene på forsvarlig måte etter at produktlevetiden er gått ut. Dette er elektronisk avfall som skal resirkuleres.

SERTIFISERINGER

- ZigBee Home Automation 1.2 sertifisert.



Alle rettigheter reservert.

Wattle tar ikke ansvar for feilaktig innhold i manualen. Videre forbeholder **Wattle** seg retten til, når som helst og uten forvarsel, å endre maskinvare, programvare og/eller spesifikasjonene som er angitt i denne manualen, og **Wattle** er ikke forpliktet til å oppdatere informasjonen i denne. Alle varemerker som er nevnt i manualen tilhører sine respektive eiere.

Copyright © Wattle

wattle