

INSTALLASJONSMANUAL

v.1.0



SIRENE

no


*Kraftfull sirene
til ditt smarte
alarm system*

PRODUKT- BESKRIVELSE

Denne strøm-drevne sirenen vil gi en høy 95dB alarmlyd hvis en alarm utløses i ditt tilkoblede hjem. Den leveres med et reservebatteri som er nyttig hvis det er strømbrudd eller enheten er fjernet fra kontakten. Du kan ha flere sirener i ditt tilkoblede hjem. Alle enheter med sirener er koblet til - hvis en utløses, vil alle bli utløst.

OPPSTART

1. Plasser sirenen i en stikkontakt.



2. Trykk og hold knappen nede, slipp når den blinker en gang.
3. Åpne appen og søk etter en ny enhet.

TILBAKESTILLING

1. Trykk og hold nede på reset-knappen. Trykk og hold inne knappen i ca. 10 sekunder.
2. Slipp knappen når lysdioden blinker rødt en gang.



RESERVEBATTERI

- Innendørs sirenen er utstyrt med et reservebatteri.
- Batteri tid*: 17 timer
- Ni-MH AAA-batteri x 4

*Merk: Faktisk batterilevetid kan variere med produktinnstillinger, driftsmiljø og bruk.

PLASEERING

- Plasser sirenen innendørs
- Driftstemperatur -10°C til 45°C
- Opptil 85% fuktighet, ikke kondenserende.
- I tilfelle av dårlig signal, plasser en smart plugg eller annen ZigBee repeater-enhet mellom Siren og gateway for å styrke ZigBee-nettverket.

FEILSØKING

- Sirenen er ikke funnet under skanning - følg tilbakestillingsrutinen og prøv å skanne etter enheten igjen.
- Ved svakt eller dårlig signal, endre plasseringen av sirenen eller gatewayen.
- I tilfelle av strømstans vil enheten gjenopprette statusen.

VIKTIG INFORMASJON

- Ikke fjern etiketten, da den inneholder viktig informasjon.
- Ikke mal sirenen.
- Hold sirenen unna ørene når sirenen utløses. Svært høy lyd.
- Ikke åpne sirenen.

AVHENDING

Avhend produktet og batteriene på forsvarlig måte etter at produktlevetiden er gått ut. Dette er elektronisk avfall som skal resirkuleres.

SERTIFISERINGER

ZigBee Home Automation 1.2 sertifisert.



Alle rettigheter reservert.

Wattle tar ikke ansvar for feilaktig innhold i manualen. Videre forbeholder Wattle seg retten til, når som helst og uten forvarsel, å endre maskinvare, programvare og/eller spesifikasjonene som er angitt i denne manualen, og Wattle er ikke forpliktet til å oppdatere informasjonen i denne. Alle varemerker som er nevnt i manualen tilhører sine respektive eiere.

Copyright © Wattle

wattle